

VA-AC1000G

Control Remoto Universal


Manual de Instrucciones

Introducción del producto

El control remoto modelo AC-1000G ha sido diseñado para controlar remotamente diferentes marcas y modelos de aires acondicionados. Este producto se caracteriza por búsqueda rápida y automática de marcas y códigos digitales, bajo consumo de energía, múltiples funciones, largas distancias de transmisión, fácil programación, operación sencilla, diseño innovador y cómodo manejo.

El control remoto posee pantalla LCD de fácil lectura y operación, al igual que un reloj, con botón de apagado (on/off), facilitando su buen uso.

Descripción del panel



1. Señal de envío.
2. Pantalla de temperatura.
3. Modo de operación:
 - Automático (AUTO)
 - Frío (COOL)
 - Seco (DRY)
 - Ventilación (FAN)
 - Calor (HEAT)
4. Código de modelo.
5. Botón modo de uso. (MODE)
6. Botón programación. (SET)
7. Botón de confirmación. (OK)
8. Botón encendido y apagado. (ON/OFF)
9. Botón encender temporizador. (TIME ON)
10. Botón apagar temporizador (TIME OFF).
11. Señal de ventilación.
12. Botón reloj. (CLOCK)
13. Botón control direccional de ventilación. (M. SWING).
14. Botón control direccional de ventilación automática. (A. SWING).
15. Botón ventilación (FAN).
16. Botón decremento de temperatura "-".
17. Botón incremento de temperatura "+".

Instalación de Batería

1. Remueva la cubierta del control remoto e instale dos baterías nuevas tipo AAA.



2. Coloque nuevamente la cubierta del control remoto. La hora aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla.




Programación Control Remoto

Este control remoto tiene 4 tipos de programación indicados como: A, B, C y D. Por favor seleccionar un modo de operación.

A Busca rápida y automática de marca correspondiente


1

Conecte manualmente el A/A. Direccione el control remoto a la pantalla de recepción del A/A.



2

Presione la tecla que indica el código de modelo y seleccione el que corresponda. Mantener presionado hasta que el aire acondicionado inicie con un sonido. Deje de presionar el botón y la programación será completada.



ON/OFF GREE HAIER	MDTOSHIBA CHANGHONG	SHARP KELONG	MITSUBISHI OTHER	LG SAMSUNG	HITACHI NATIONAL
SANYO HISENSE	CHIGO DAIKIN	FUJITSU GARRIER			

B Ingreso de código manualmente


1

Conecte el A/A manualmente, encuentre el tipo de A/A en la tabla de códigos y encuentre el primer código, por ejemplo: Haier

BRAND	CODE
HAIER	001-019


2

Presione el "Botón programación (SET)" (Tecla 6) durante 3 segundos hasta que el código comience a parpadear en la pantalla. Presione el "Botón de temperatura (▲ o ▼)" (Tecla 16 y 17) hasta que el código deseado parpadee en la pantalla. Cuando el código ingresado sea el correcto, el A/A comenzará a funcionar.




3

Presione el "Botón de confirmación (OK)" (Tecla 7) y el código de A/A dejará de parpadear.



4


Pruebe si el botón del control remoto del A/A funciona correctamente. En caso afirmativo, el A/A se ha programado completamente. En caso negativo, repetir los pasos del 2 al 3.



C Tipo de búsqueda digital automática


1

Conecte el A/A manualmente. Direccione el control remoto a la pantalla de recepción del A/A.




2

Presione el "Botón programación (SET)" (Tecla 6) y espere 6 segundos hasta que el tipo de código cambie en la pantalla. Esto indica que se ha ingresado el estatus de búsqueda rápida para el tipo de A/A. Presione el "Botón de confirmación (OK)" (Tecla 7), hasta que el A/A se encienda automáticamente.



3

Pruebe si las funciones del control remoto son correctas (excepto los botones de: temperatura, encendido / apagado, programación). En caso afirmativo, el código se programó correctamente. En caso negativo, presione nuevamente el "Botón de programación (SET)" (Tecla 6) y continúe la búsqueda.



Programación de reloj

Presione el "Botón reloj (CLOCK)" (Tecla 12) por 3 segundos para ingresar a programar el reloj, éste comenzará a parpadear.

Utilice los "Botones de temperatura (▲ O ▼)" (Tecla 16 y 17) para ajustar la hora correcta, y presione nuevamente el "Botón reloj (CLOCK)" (Tecla 12) para guardar los ajustes.



Temporizador apagado / encendido.

Para configurar el temporizador del control remoto, presione el "Botón apagar / encender temporizador (TIME OFF) (TIME ON)" (Tecla 9 y 10) y la luz del A/A comenzará a parpadear confirmando que la función de tiempo ha sido registrada.

Nota: La función de "Temporizador apagado / encendido (TIME OFF) (TIME ON)" (Tecla 9 y 10) para algunos tipos de A/A es válida únicamente en el estatus de "Apagado (OFF)" (Tecla 8).

Consejos de Uso

- El control remoto funciona efectivamente si el A/A trabaja correctamente.
- Si el control remoto no estará en uso por un largo tiempo, se recomienda remover las baterías.
- Puede causar mala programación si el control remoto no se opera correctamente, de ser así se recomienda remover las baterías y esperar por un lapso de 35 minutos, después insertar las baterías nuevamente. Luego entonces el control remoto trabajará de manera normal.

** Nuestra compañía se reserva la correcta interpretación del manual de uso. Diseños y parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. **

Listado de marcas y códigos aplicables

Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
ACSON	980	FEIGE	829-830	KTY005	289	SHUANGLU	416-418
ADC	861	FEILU	240-249	LG	600-609	SIGMA	447
AIDELONG	293-295	FERROLI	901	LIANGYU	780	PEREG	998
AITE	296-299	FIRST	864	LIKEAIR	386-387	SOGO	291
AKIRA	796-797	FRESTECH	270-279	LITTLESWAN	453	SONGLINXIA	862
AMCOR	501-508-509-532 973-978-979	FUJITSU	700-719	LONGHE	861	SONGXING	419
AMICO	982	GALANZ	140-149	LOREN-SEBO	801-803	SOVA	292
ALPIN	989-991-998	GARRIER	690-699	MCQUAY	790-795	SOVA	420
AUCMA	210-229	GEER	342-343	MEILING	388-391	SOYEA	421-422
AUX	180-199	GLEE	280	MINGXING BOYIN	290	SPEED	987
AOKE	301-302	GOLDSTAR	303	MIRAGE	027-028-031 032-033	SRTC	423
AOLI	300	GREE	000-020-039	MIRAGE	027-028-031 032-033	STARIGHT-AIRCON	880
APTAN	862	GUANGDA	345-346	mitsubishi	551-599	SUNBURG	817-820
BAIXUE	299	GUQIAO	344	MITSUKA	904	TADIAR	501-508-509-532
BEIJINGJINGDIAN	304	HAIER	001-019	NATIONAL	660-689	TADIRAN	501-508-509 832-830-969 978-979-991
BIG-THUMB	331	HELTON	863	NIKKO	810-811	TAIYA	862
BLUE STAR	887	HEMILTON	095	NISO	398-399	TCL	120-139
BOERKA	305-306-630	HICON	391-392	NISO	497	TEAC	850-859
BOSHI	310	HISENSE	230-239	NORCA	994	TECO	831-834
BOSHIGAO	308-309	HITACHI	640-659	OLYMPUS	995-996	TIANJINKONGTIAO	424
BORLER	307	HONGYI	347	OPAL	997	TIANYUAN	425-428
CAIXING	311	HUABAO	100-109	PANDA	464-466	TOBO	250-269
CARRIER	690-699-890-899	HUAGAO	348	PEREG	998	TONGLI	429-430
CHANGFENG	190	HUAKE	349-350	PINSHANGXINHUABAO	990	TOYO	825-828
CHANGFU	835-838	HUAMEI	351-352	PILOT	902	TOSHIBA	630-639
CHANGLING	312-323	HUANGHE	353	PUYI	862	TRANE	812-816
CHANGHONG	060-079	HUALING	150-169	QIXING	393	UNI-AIR	368-369
CHENGYUAN	324	HUAWEI	281	RAYBO	371-383	UTTLEDUCK	454-456
CHIGO	080-099	HUIFENG	354-356 357-360	RHOSS	903	WANBAO	431-433
CHUANGHUA	325-328	HYUNDAI	780-789	RICAI	394	WANGZI	861
CHUANYAN	861	INYCIN	475-483	RIJIANG	395-397	WEILI	434-443-563-576
COLROLLA	861	JIANGNAN	359	ROWA	383-385	WEITELI	444
CHUNLAN	170-179	JIALE	358	SACON	414	WHIRLPOOL	770-774
CONSUL	993	JMSTAR	360	SAMSUNG	610-629	WUFENG	445-446
CONROWA	337-341	JINBEIJING	361-362	SANYO NEC	500-550-860	XINGHE	462-463
CORONA	760-769	JINDA	491-492	SANZUAN	190	XINLENG	448-449
CROWN	861	JINSONG	363-365	SAPORO	861	XINLING	461
DAEWOO	332-333	JOHNSO	282	SAST	450-452	XIONGDI	862
DAIKIN	740-759	KANGLI	368-370	SENSOR	460	YAIR	467-471-044
DAJINXING	329-330	KELONG	110-119	SERENE	499	YAOMA	470
DAOTIAN	821-824	KELONG	110-119	SHAMEI	400	YIDONG	499
DELONGHI	900	KLIMATAIR	797-800	SHANGLING	403-409	YORK	775-779
DUNAN	336	KONKA	366-367	SHANYE	862	YUTU	484-490
DONGXIA	334-335	KRIS	804-805	SHANXING	401-402	ZHONGYI	493-494
DONGXINBAO	260-268	KT02_D001	283	SHARP	720-739	ZUODAN	495
ELCO	982	KT02_D002	284	SHENBAO	410-411	DIY	044-090-092-095
ELECTER	981-986	KTY001	285	SHENGFENG	412	OTHER	496-498-821 828-830-844 865-877-905 976-999
ELECTROLUX	471-474	KTY002	286	SHENGFENGFELU	413		
FEDDERS	878	KTY003	287	SHINCO	200-209		
FEIEDRICH	879	KTY004	288	SHINING	415		

AVALY
avaly.com

f/avalytools @avalytools

Importador:
Comercial Mofeg S.A. de C.V.
RFC: CMO 990329 RZ6

Periférico Pte. No. 1050-1070
Col. Paraíso del Colli.
Zapopan, Jal, Méx. C.P. 45069
Teléfono: +52(33)1002 - 1500